

Signera dina bolongolv

En enkel guide till hur du använder Sign på dina bolongolv.



1
Första användningen?
Ladda batteriet fullt.



2
Sätt i batteriet
tills det bottnar.



3
Tryck in knappen
för att ta av slangen.



4
Ta loss tanken & fyll.
Sätt tillbaka tanken & slangen.



5
Dra ut spärren & fäll ner
stöd hjulen.



6
Luta Sign bakåt & lägg
rondellen framför.



7
Luta Sign framåt,
passa in rondellen.



8
Dra ut spärren för att lossa
maskinens överdel.



9
På/av (vänster) & spray
(höger) knappar. Starta.



10
● OK ● Hög belastning
● Batterinivå



11
Efter användning, ställ
maskinen i upprätt ställning.



12
Luta Sign bakåt & ta loss
rondellen.



13
Ta ut batteriet genom att
trycka in knappen.



14
Sätt batteriet på laddning när
det inte används.

OrboTech + BOLON

Service eller support? Vi finns här för dig 060-789 05 90

OrboTech Sweden AB | Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall, Sverige | www.orbotech.se